

Saiba como sintonizar os canais sem Tv Box



Para aceder ao novo alinhamento de canais, vai ser necessário fazer uma nova sintonização automática de canais na sua televisão.

A Vodafone compilou um conjunto de manuais síntese das principais marcas e modelos de televisões para o ajudar a voltar a sintonizar os canais.

Televisores Samsung

Configurar automaticamente

1. escolha **MENU** e com os botões de navegação (Baixo/Cima) seleccione o menu **Antena** e entre no menu premindo **ENTER** (centro dos botões de navegação).
2. com o botão de navegação (Baixo) selecione **Sintonização automática/Memor. Auto** e prima **ENTER**, escolha novamente **Sintonização automática** e sobre **Iniciar** prima **ENTER** para iniciar a procura e memorização automática dos canais.
3. Para sair basta premir repetidamente o botão **RETURN**

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico)

1. escolha **MENU** e com os botões de navegação (Baixo/Cima) selecione o menu **Antena** e entre no menu premindo **ENTER** (centro dos botões de navegação).
2. com o botão de navegação (Baixo) selecione **Sintonização manual/Armaz Manual** e prima **ENTER**, seleccione **Sintonização de Canal Analógico** e prima **ENTER** para iniciar a procura. Siga as instruções no painel.
3. Para sair basta premir repetidamente o botão **RETURN**

Televisores Philips

Configurar automaticamente

1. escolha **Home** (símbolo Casa), selecione **Configuração** e prima **OK**
2. selecione **Procurar canais > Reinstalar canais** e prima **OK**.
3. selecione país onde instala o televisor.
4. selecione **Cabo (DVB-C)**. É iniciada a procura de canais. Siga a as instruções no ecrã.

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico)

1. escolha **Home** (símbolo Casa), selecione **Configuração** e **OK**
2. selecione, usando os botões de navegação(Esquerdo/Direito), **Definições de canais > Instalação de canais> Analógico: Instalação manual** e **OK**
3. selecione **Procurar canal** e prima **OK**.
4. Para memorizar o canal selecione **Concluído** e **OK**

Televisores LG

Configurar automaticamente

1. escolha **Home** (Início) para aceder aos menus principais
2. com os botões de navegação desloque-se até **CONFIGURAR** e prima **OK**
3. navegue até **Sinton. Automática** e **OK** novamente
4. desloque-se até **Antena** e prima **OK**
5. seleccione **Começo** para iniciar a sintonização automática. A TV sintoniza e guarda automaticamente os programas disponíveis.
6. quando terminar, prima **EXIT (Sair)**. Quando voltar ao menu anterior, prima **BACK** (Retroceder)

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico)

1. escolha **Home** (Início) para aceder aos menus principais
2. com os botões de navegação desloque-se até **CONFIGURAR** e prima **OK**
3. navegue até **Sinton. Manual** e prima novamente em **OK**
4. Desloque-se até **TV** ou **TV por Cabo** e **OK**
5. navegue nos tipos de programas e adicione ou elimine Canais/Programas
6. com os botões de navegação desloque-se até Sistema de TV
7. desloque-se até **V/UHF ou Cabo**
8. com os botões de navegação ou os botões numéricos vá até ao número do canal desejado
9. prima os botões de navegação para se deslocar e iniciar a pesquisa
10. desloque-se até **Memória** e **OK**
11. quando terminar, prima **EXIT (Sair)**. Quando voltar ao menu anterior, prima **BACK** (Retroceder)

Televisores Panasonic

Configurar automaticamente

1. prima o botão central (**Action**) dos botões de navegação para aceder ao **MENU**
2. com os botões de navegação (Cima/Baixo) seleccionar o menu **SET UP** e no botão **Action** entrar em **SET UP**
3. novamente com os botões de navegação (Cima/Baixo) seleccionar **PROG CHAN** e com a seta a direita entrar no Submenu.
4. seleccione **AUTO PROGRAM** com os botões de navegação (Cima/Baixo) e na seta a direita para iniciar a sintonização automática de canais.

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico)

1. prima o botão central (**Action**) dos botões de navegação para aceder ao Menu
2. com os botões de navegação (Cima/Baixo) seleccionar o menu **SET UP** e no botão **Action** entrar em **SET UP**
3. Novamente com os botões de navegação (Cima/Baixo) seleccionar **PROG CHAN** e com a seta a direita entrar no Submenu
4. seleccione **MANUAL PROGRAM** com os botões de navegação (Cima/Baixo) e na seta a direita para aceder ao menu seguinte
5. usando os botões numéricos do comando ou as setas (cima/baixo) seleccione o canal pretendido
6. para a sintonização premir os botões de navegação (Esquerda/Direita) e para definir prima **OK**

Televisores TOSHIBA

Configurar automaticamente

1. premir o botão **MENU** e selecionar Instalar com os botões de navegação (Esquerdo e Direito) e **OK**
2. selecione **Procura Automática de Canais** com os botões de navegação (Cima/Baixo) e **OK**.

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico)

1. premir o botão **MENU** e selecionar Instalar com os botões de navegação (Esquerdo e Direito) e **OK**
2. selecione **Procura Manual de Canais** com os botões de navegação (Cima/Baixo) e prima em **OK**
3. selecione o tipo de procura **Analógico** com os botões (Esquerdo/Direito) e **OK** para iniciar a procura.

Televisores SONY

Configuração de canais

1. premir o botão **MENU** e use os botões de navegação (Cima/Baixo) para aceder ao menu **Ajuste do Canal** e pressione o botão de ação **OK** (centro dos botões de navegação)
2. selecione, com os botões de navegação (Cima/Baixo), **Auto Programação** e prima novamente no botão de ação para aceitar e iniciar a Auto programação
3. para sair premir o botão **MENU**.